

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Maxima MCG GR, SM, SINGLE, DOUBLE, PANINI kontakt grillek

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót. A Maxima termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A Maxima kontakt grill készülékek különböző élelmiszerek sütésére használhatóak. A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. Ez a készülék használható például grillezett sandwichek készítésére, de akár húsfélék, halak vagy zöldségek grillezésére is. A készülék minden alkotó eleme megfelel az élelmiszeripari előírásoknak.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti.
- A készülék csak arra használható, amire tervezték, azaz húsok, hústermékek, halak, zöldségek grillezésére. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért.
- A készülék csakis élelmiszer grillezésére vagy melegítésére használható.
- Vigyázzon, ne égesse meg magát a készülék használata közben.
- **FIGYELEM!** Ne érintse meg a készülék elemeit a kézi fogantyún és a kezelő gombokon kívül.
- Tartsa távol a készülékét és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyéb folyadékoktól. Ha a készülék véletlenül vízbe került, húzza ki azonnal az elektromos csatlakozót és nézesse át a készüléket egy hivatalos szerviz technikussal. Az előírások figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne helyezzen bele semmi eszközt a készülék belsejébe.
- Ne helyezzen semmi eszközt a készülék tetejére.
- Ne fektesse, ne fordítsa fejjel lefele a készüléket, még szállításkor sem. Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögbe.
- Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa távol nyílt tűztől. Lecsatlakoztatáskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetékét.
- Használat közben mindig figyeljen a készülékre is.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- Takarítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, majd utána húzza ki az elektromos vezetékét a dugaljából.
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a burkolatánál fogva.
- Ne használjon semmi kiegészítő eszközt, amely nem tartozik a készülékhez.
- Használat után kapcsolja le a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozót.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.

ELSŐ HASZNÁLAT: ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt.
- Helyezze fel a zsírgyűjtő tálcát a készülék elejére.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hőszugárzó forrás (pl. fűtőtest, kemence vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Takarítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos vízzel átitatott puha ronggyal.
- Kövesse a "HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK" menüben leírtakat.
- **FIGYELEM!** A sütőfelületek vékony védőréteggel vannak lekezelve, ezek az első használatkor leégnek, így füst keletkezhet. Ez természetes!

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz. Bekapcsoláskor kivillan a zöld jelzőfény.
- Állítsa be a kezelőpanelen található hőfokszabályzóval a kívánt hőfokot. A fűtést jelző fény bekapcsol (piros fény) és kikapcsol, amint a készülék elérte a beállított hőfokot. (A dupla grillezőknél két külön hőmérséklet állítható be, úgy a jobb, mint a bal oldalakon.)
- Ha a készüléket nem használná, kapcsolja ki a készüléket és tekerje vissza a hőfokszabályzót "0" állásba.
- Ha a készüléket tartósan nem használná, húzza ki az elektromos csatlakozót is.
- Ajánlott a készülék napi takarítása.

TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden takarítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- **FIGYELEM!** Takarítás vagy karbantartás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- **FIGYELEM!** Takarításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószeret - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- Takarítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje szárazra a készüléket egy száraz törölkendővel.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Model:	MCG GR	MCG Dupla GR	MCG PANINI	MCG Dupla sima
Elektromos csatlakozás:	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz
Teljesítmény:	1800 Watt	2x 1800 Watt	2200 Watt	2x 1800 Watt
Külső méretek:	290x305x210mm (szél, mély, magas)	570x305x210mm (szél, mély, magas)	460x370x210mm (szél, mély, magas)	570x305x210mm (szél, mély, magas)
Súly:	Kb. 14 Kg	Kb. 27 Kg	Kb. 20 Kg	Kb. 27 Kg
Borítás és belső kamra:	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Tartozékok:	zsírgyűjtő tálca és takarító kefe	zsírgyűjtő tálca és takarító kefe	zsírgyűjtő tálca és takarító kefe	zsírgyűjtő tálca és takarító kefe

TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett takarítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

JÓTÁLLÁS

A készülék alpból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

Alábbi esetekben nem érvényesíthető a jótállás:

1. Szállítás, telepítés, nem szabályos csatlakoztatásból adódó károk esetén
2. Nem megfelelő áramellátásból adódó alkatrész-meghibásodás esetén
3. Engedély nélküli szétszerelés, hangolás, mechanikus vagy elektromos elemek cseréjekor keletkezett károk esetén
4. Nem megfelelő használat, takarítás vagy karbantartás alatt keletkezett károk esetén
5. Nem emberi okokból adódó meghibásodás, mint túlfeszültség, tűz, földrengés, villám, egyéb természeti katasztrófák, vagy rágcsálók és egyéb kártevők okozta hibák esetén
6. A használati útmutatókban előírtak nem betartása esetén
7. Fogyó és kopó alkatrészek esetén.

HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMMISÍTÉSE

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.