

MANUAL DE UTILIZARE

Aparate electrice de facut suc de rosii Tre Spade

Aparatul este confectionat doar pentru presat suc de rosii, nu este recomandat utilizarea lor cu alte tipuri de legume sau fructe.

IMPORTANT: in caz de utilizare la alte tipuri de fructe, sau legume, sau in alte scopuri poate rezulta pierderea garantiei, deteriorarea unor componente, sau functionarea incorecta, care rezulta ulterior defectiunea acestor masini.

RECOMANDARI DE SECURITATE

- Pastrati masa sau blatul de lucru curat si ordonat.
- Nu permiteti accesul copiilor in incinta de prelucrare, sau in apropierea masinii.
- Utilizati aparatul doar pentru pregatit suc de rosii.
- In caz de folosinta cu orice alt tip de legume sau fructe rezulta pierderea garantiei, poate duce la functionarea incorecta a masinii si la conditii de utilizare nesigure.
- Nu fortati, nu-l alimentati peste limite, utilizati-l cu mare grija.
- Inainte de a porni aparatul, asigurati-va ca nu exista obiecte straine in zona de presare si ca masina a fost igienizata corect anterior.
- Orice alta manopera, precum curatarea, reglarea, asamblarea etc. trebuie facuta cu butonul aflat in pozitia off/zero si cu cablul de alimentare deconectat din priza pentru a preveni pornirea neasteptata a masinii.
- Asigurati-va ca voltajul si frecventa din retea electrica se potrivesc cu valorile marcate pe tablita tehnica a aparatului.
- Utilizati numai piese de schimb, accesorii si cabluri electrice originale **TRE SPADE**.
- Nu introduceti aparatul in apa sau sub apa curgatoare. Acesta este un aparat electric!
- Sursa de alimentare (priza din incinta dvs.) trebuie sa fie impamantat in mod corepunzator, iar retea trebuie sa fie echipat cu un intrerupator magnetic termic (care este un echipament bipolar de salvare a vietii).
- Inlocuirea cablului electric si reparatiile electrice trebuiesc efectuate de un tehnician calificat.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

IMPORTANT: recomandam, ca aparatul sa fie configurat si utilizat de o singura persoana. Acest tip de aparat nu este confectionat pentru utilizare de mai multe persoane simultan. Inainte de a folosi aparatul, asigurati-va ca sursa de alimentare indeplineste cerintele specificate pe tablita tehnica a aparatului.

Aparatul este format din 2 parti principale:

- Unitatea de motor (MT) asamblată a cărei funcție este de a furniza energie echipamentului echipat cu un motor electric cu un întrerupător de pornire / oprire și un întrerupător de alimentare, unitate și carcasă situat pe un banc de lucru. În afară de întreținerea excepțională, care trebuie efectuată de specialiști de la producător sau compania de distribuție, nu este necesară nicio altă acțiune. Doar activitățile enumerate în instrucțiunile de utilizare pot fi efectuate a cu acest aparat.
- Diverse accesorii pot fi conectate la unitatea de motor (MT) pentru a realiza funcția corespunzătoare, așa cum este descris mai jos.

INAINTE DE UTILIZARE

Deconectati de la sursa de alimentare (adică opriți-l și deconectați-l), apoi dezasamblați unitatea de facut suc de rosii pe părți, îndepărtând filtrul (F) din corpul mașinii (C) și apoi deconectând melcul (E) în ordina corespunzătoare. Si conectorul (G) de pe tija, astfel încat arcul (M) poată fi extras. Vă recomandăm să spălați și să uscați toate componentele descrise mai sus, inclusiv tamperul (P), vasul de alimentare (T) și recipientul de colectare (S). Desigur, unitatea de motor (MT) nu poate fi spălată.

ASAMBLARE

- Montati corpul masinii (C) in pozitie pe unitatea de motor (MT) dupa desurubarea partiala a surubului manual (V). Asigurati-va ca corpul masinii (C) se potriveste cu nitata de motor in asa fel ca deschiderea de alimentare cu rosii sa fie orientat in sus, in timp ce surubul manual sa nu fie prea strans la blocare. Daca corpul masinii (C) este ansamblat coraspunzator, acesta nu poate fi indepartat sau rotit pe loc.
- Montati arcul (M) pe partea patrata al conectorului (G).
- Montati partea nervurata a conectorului (G) orizontal pe corpul masinii (C) . La pasul acesta puteti rotii putin conectorul (G) sa facilitati conectarea acestuia la unitatea de motor (MT).
- Introduceti melcul (E) in corpul masinii (C) in pozitie orizontala. Rotiti usor melcul (E) daca este necesar pentru a se potrivi mai bine conectorului (G).
- Asezati filtrul (F) pe melc (E) apasand catre corpul masinii (C) , rotind clema filtrului in stanga cat de mult se poate. (Recomandam, ca in aceasta etapa sa va asigurati ca nervurile de pe filtru sa fie aliniate cu cele de pe corpul masinii.)
- In final montati recipientul de colectare (S), asigurand acesta la filtru folosind arcurile de prindere. Si vasul de alimentare (T), introducand acesta in orificiul de alimentare cu rosii.
- Abia acum, dupa ce v-ati asigurat ca intrerupatorul motorului este pe pozitia 0, puteti conecta aparatul la o priza electrica.
- Aparatul este gata de functionare si o puteti porni setand intrerupatorul in pozitia 1
- Aducati rosiile in vasul de alimentare (T) si apasati cu tamperul (P) in orificiu. Nu folositi mana sau alt instrument pentru apasarea rosiilor!

IMPORTANT

Deoarece deschiderea de alimentare din corpul masinii este proiectat in mod intentionat pentru a impiedica patrunderea bratelor in zona potential periculoasa. Nu exista nici un motiv pentru modificarea acestuia. Altfel siguranta utilizatorului va fi in pericol.

Este o regula buna sa nu folositi masina goala pentru a evita uzura inutila a pieselor de taiat, asa ca va recomandam sa opriti masina cu butonul de pornire atunci cand doriti sa opriti presarea rosiilor.

Daca intra vreun obiect strain in aparat, acesta trebuie oprit folosind urmasii pasi:

- Setati intrerupatorul in pozitia 0 (Stop)
- Deconectati masina din priza
- Dezansambalti corpul masinii de la unitatea de motor (**MT**),
- Scoateti pe rand recipientul de colectare (S), filtrul (F) si melcul (E)
- Indepartati materialul nedorit din interiorul masinii.

DEMONTARE SI CURATARE

Dupa cum am descris mai sus, la sfarsitul fiecarui proces de functionare, dupa oprirea masinii cu intrerupatorul, deconectati acesta din priza inainte de inceperea procesului de demontare si curatare.

Pentru a scoate corpul masinii(C) din unitatea de motor (MT), este necesar sa slabiti surubul manual (V) rotind de cateva ori. Dupa ce se trage afara din unitate. Urmati instructiunile de asamblare in ordine inversa, desansamblati pe componente si curatati-le prin spalare si uscare.

IMPORTANT

Pentru spalarea recipientelor folositi apa fierbinte si detergent natural. La curatarea pieselor nu folositi acizi sau alte substante corozive.

INTRETINERE

Masina nu are nevoie de intretinere de rutina. Pentru intretinerea cea mai buna procedura este spalarea si uscarea a componentelor dupa fiecare utilizare. Va recomandam folosirea pieselor de schimb produse de producatorul masinii pentru a evita inconvenientelor rezultate dindiferite functii de operare.

OPRIRE ACCIDENTALA

Daca masina se opreste accidental in timpul functionarii, inainte de a cauta cauza acestuia, opriti masina imediat punand intrerupatorul in pozitia 0. Apoi deconectati cablul de alimentare din priza.

Dupa acesta:

- Daca masina s-a oprit din cauza unei intreruperi a curentului electric, nu reconectati masina la reaua electrica in timp ce defectiunea persista.
- Daca cauza opririi este supraincercarea. Dezansamblati masina, scoateti corpul masinii din unitatea de motor, si eliminati cauza opririi.
- Daca cauza opririi este microintrerupatorul termic (supraincalzirea motorului). Asteptati pana cand motorul se raceste si reporniti masina.
- Daca oprirea este cauzata de o problema de motor, contactai distribuitorul dvs. pentru ca inspectia si repararea masinii sa fie efectuat de un specialist.

Accesorii

Se poate achitiona si dispozitiv de macinat carne pentru aceasta masina. Distribuitorul dvs. va poate oferi mai multe detalii.